

## Verarbeitungshinweise

### Hanno<sup>®</sup>-Schallschluckplatten

**Für die sachgerechte Verlegung der Platten beachten Sie bitte die nachstehenden Hinweise:**

Die Tafeln sind mit ca. 1cm Abstand (Schattenfuge) anzubringen, um Toleranzen auszugleichen und um einen geraden Kantenverlauf bei der Verlegung zu ermöglichen.

Hanno<sup>®</sup>-Schallschluckplatten können auf fast alle festen Untergründe geklebt werden (Holz, Beton, Mauerwerk, Metall u. ä.). Der Klebgrund muss fett-, staub- und ölfrei, eben und ausreichend tragfähig sein (insbesondere Farbanstriche und Putze sind zu prüfen).

Bei Verarbeitung des hochviskosen Hanno<sup>®</sup>-Montagekleber TK aus Kartuschen wird eine Raupe von ca. 8 mm Durchmesser in 3 Streifen parallel auf der Rückseite der Schallschluckplatte aufgespritzt.

Die Hanno<sup>®</sup>-Schallschluckplatten an Wand oder Decke ausrichten und vorsichtig, flächig andrücken – der Hanno<sup>®</sup>-Montagekleber TK muss etwas in die Schaumporen eindringen. Oberfläche dabei nicht punktförmig überlasten (z.B. Fingerspitzen brechen in den Schaum leicht ein und zerstören die Oberfläche) - evtl. sauberes Brett zu Hilfe nehmen.

Die Verarbeitungstemperatur des Hanno<sup>®</sup>-Montagekleber TK liegt zwischen + 5 °C bis +40 °C.

Nach Andrücken der Platten wird eine sofortige Haftung erreicht. Eine kurzfristige Korrektur der Platten ist ohne Beeinträchtigung der Kleeigenschaften möglich.

Die Hanno<sup>®</sup>-Schallschluckplatten können mit einer scharfen, glatten Klinge leicht zugeschnitten werden.

Aufgrund der Offenelligkeit des Schaumstoffes und der hydrophilen Eigenschaften können unter Einfluss von Luftfeuchtigkeit Dimensionsänderungen von ca. ± 2% auftreten.

**Achtung:** Um Verschmutzungen der Oberfläche zu vermeiden, bitte auf saubere Hände achten oder mit Handschuhen arbeiten!

